



Leggeanvisning på betong / gips

CableKit / Thermo-Net II varmekabelmatte

1. Primer G (Mapei)

Blandes med 1/3 deler vann på betong og konsentrert på gips.
Tørketid ca 2 timer (Forbruk 100-200 g/m²).

2. EP-Lim

Påfør et fyldig strøk lim over hele gulvet. Limet er klart når det er blitt gjennomsiktig og den melkehvite fargen er borte. Sørg for å få platene i nøyaktig posisjon før nedlegging (Forbruk 200-300 g/m²).

3. Kapron isolasjon

Legges ned

4. CableKit / Thermo-NetII (installatør)

NB! Husk gulvføler

5. Primer G (Mapei)

Konsentrert på kabler og kapron.
Tørketid ca 2 timer (Forbruk 100-200 g/m²).

6. ConPlan VR / UniPlan avretningsmasse

1 cm. Tykkelse. Tørketid ca 1. Døgn (Forbruk 17 kg pr 1 cm/m²).

7. Primer G (Mapei)

Blandes med 1/3 deler vann på avretningsmasse.
Tørketid ca 2 timer (Forbruk 100-200 g/m²).

8. Megafix flislim + Fliser

9. Megafug fugemasse blandet med Fugolastic

NB!

Varmekabel skal kun monteres av autorisert el. Installatør.

Forbruk av avretningsmasse kan variere dersom underlaget ikke er i vater.
Vanlig forbruk ved vatret gulv er ca 20 kg pr. m².

Alle tørketider kan variere etter temperatur og luftfuktighet.